



Informações Técnicas

LIMPA COMPUTADOR START

LIMPA COMPUTADOR START foi especialmente elaborado para a limpeza de seu computador, telefone, impressora, copiadora, fax e equipamentos em geral.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Possui fórmula balanceada e eficiente proporciona limpeza, proteção e conservação.
- Limpa qualquer superfície;
- Não inflamável;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Umedeça um pano e aplique sobre o mesmo o **LIMPA COMPUTADOR START**, esfregue-o na superfície a ser limpa até que a sujeira seja removida. Evite deixar resíduos.

Importante: É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Branco

pH (tal qual): 9,0 – 10,0

COMPOSIÇÃO

Nonil fenol etoxilado, solvente, emoliente, solvente orgânico, alcalinizante, espessante, conservante e água.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após

o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

ATENÇÃO: Não aplicar em placas ou sistemas eletrônicos.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

59 ml.

REGISTROS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.582069/2010-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831