



## START PASSIVANT INIBIT

**START PASSIVANT INIBIT** é um produto especialmente elaborado para inibir a corrosão e incrustação em processos de tratamento de água.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Atua protegendo as embalagens, as tampas, lacres e anéis de vedação durante o processo de resfriamento;
- Protege o sistema e os equipamentos contra processos corrosivos evitando também a formação de incrustações;
- Ação protetora tanto em materiais ferrosos quanto não-ferrosos;
- Produto biodegradável.

### MODO DE USAR

Utilizar o produto na concentração de 0,01 a 0,05% (100 a 500 ppm).

**Importante:** Utilizar EPI's (luvas, botas de borracha, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

**Aspecto:** Líquido

**Cor:** Incolor

**pH (tal qual):** 7,00 – 8,00

**Densidade:** 1,155 – 1,200 g/cm<sup>3</sup>

### COMPOSIÇÃO

Ácido inorgânico, coadjuvante, inibidores de corrosão, alcalinizante, sequestrante, solubilizante e água.

### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha a embalagem fechada e etiquetada adequadamente. Mantenha a embalagem ao abrigo de luz, em área ventilada e longe de materiais incompatíveis ou de fontes de calor. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

### PRECAUÇÕES

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele. Em caso de contato lave imediatamente as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e se houver sinais de intoxicação, procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfícies aquecidas. CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica Atendimento 24 horas: fone 0800 0148110.

**ATENÇÃO:** NÃO MISTURAR COM PRODUTOS CLORADOS. ABRA A EMBALAGEM COM CUIDADO, PARA EVITAR RESPINGOS OU DERRAMAMENTO, PREVENINDO QUALQUER CONTATO COM O PRODUTO; USE OS EPI'S.

### PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

50 L.

### REGISTROS

PRODUTO ISENTO DE NOTIFICAÇÃO OU REGISTRO CONFORME LEI 6.360/76.

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher  
CRQ II 023.00831