



ÁCIDO PERACÉTICO QUALIMILK

ÁCIDO PERACÉTICO 15% é um sanitizante de alta performance para Indústrias Alimentícias.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Indicado para Indústrias Alimentícias (Abatedouros, Frigoríficos, Laticínios, Pescados, Cozinhas Profissionais, Indústria de bebidas, Granjas de Suínos e Avícolas) para sanitização de pisos, paredes, utensílios, bancadas de trabalho e equipamentos.
- ❖ Ação bactericida frente às cepas: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* e *Salmonella choleraesuis*.
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

O ÁCIDO PERACÉTICO 15% pode ser utilizado em sistema de pulverização, imersão e circulação (CIP). Utilize uma solução de 0,1 a 0,3% (dilua de 1 a 3 ml de ÁCIDO PERACÉTICO 15% em 1L de água) e deixe em contato por no mínimo 10 minutos. Não é necessário enxaguar.

O ÁCIDO PERACÉTICO 15% possui eficiência bactericida, sendo eficiente na diluição de 0,1% e tempo de contato de 10 minutos frente aos organismos *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e *Salmonella choleraesuis*. Para a eliminação de esporos deve-se utilizar uma concentração de 2,0%.

ATENÇÃO: Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Líquido Límpido

Cor: Incolor

Odor: Irritante

pH (tal qual): 0,0 - 2,0

Concentração Ácido Peracético (C₂H₄O₃): 14,1 – 15,9%

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; utilize os EPI's.

Tratamento específico. Peróxido de Hidrogênio. Não inale vapores/aerossóis.

ATENÇÃO: TEMPERATURAS ELEVADAS PODEM DESESTABILIZAR O PRODUTO. MANUSEAR SEMPRE COM VENTILAÇÃO ADEQUADA. MANTER AFASTADO DE ÁCIDOS (EXEMPLO: SULFÚRICO, CLORÍDRICO), METAIS (EXEMPLO: FERRO, COBRE), AGENTES REDUTORES (EXEMPLO: PERMANGANATO DE POTÁSSIO), MATERIAL ORGÂNICO (PAPEL, MADEIRA, TECIDO) E SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS (ETANOL E GASOLINA).

PRIMEIROS SOCORROS

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

FABRICADO POR:

LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

FONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br

www.startquimica.com.br



ÁCIDO PERACÉTICO QUALIMILK

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração.

Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX) - 0800 0148 110.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Evite a contaminação dos alimentos. Estoque este produto em uma área seca e longe de luz direta e calor para evitar a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha as embalagens fechadas quando não estiverem em uso.

COMPOSIÇÃO

Peróxido de Hidrogênio, ácido acético, acidificante, estabilizante e veículo.
Princípio Ativo: Ácido Peracético 15%

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L, 20L e 50L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0314

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831