

## Informações Técnicas



# LAT 6000 QUALIMILK

**LAT 6000 QUALIMILK** é um sanitizante com amplo espectro de ação para limpeza CIP (por circulação) e para uso em pisos, paredes, utensílios, bancadas de trabalho e equipamentos.

## **VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

- ❖ Indicado para Indústrias Alimentícias (Granjas de Suínos e Avícolas, Abatedouros, Frigoríficos, Laticínios, Cozinhas Profissionais);
- ❖ Ação bactericida frente às cepas: Salmonella choleraesuis, Escherichia coli e Staphylococcus aureus:
- Produto biodegradável.

#### **MODO DE USAR**

Para sistema de pulverização, imersão e circulação (CIP): Utilize uma solução de 0,8% a 1%, ou seja, dilua de 80 a 100 mL de LAT 6000 QUALIMILK em 10L de água e deixe em contato por no mínimo 10 minutos. Não é necessário enxaguar.

Para limpeza e sanitização de esteiras e superfícies de inox no operacional (frigorífico): Utilize uma solução de 5%, ou seja, dilua 500 mL de LAT 6000 QUALIMILK em 10L de água. Pulverize a solução com ar na superfície, aguarde 10 minutos e rape com rodo de mão. Não é necessário enxaguar.

Para limpeza e sanitização de superfícies e corrimão (ônibus): Utilize uma solução de 1%, ou seja, dilua de 100 mL de LAT 6000 QUALIMILK em 10L de água e deixe em contato por no mínimo 10 minutos. Não é necessário enxaguar.

**Atenção:** Por ser um oxidante forte e muito reativo é preciso tomar precauções ao manipular o produto. Utilizar EPI's (botas, luvas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

**Importante:** Manusear com ventilação adequada. Não é corrosivo às superfícies de aço inox, alumínio, estanho, zinco, teflon, polietileno, revestimentos sintéticos, esmaltados ou borrachas. Evitar contato com material orgânico: madeira, papelão, cobre e bronze etc.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

pH (tal qual): 0,0 – 2,0 Aparência: Líquido Límpido

Cor: Incolor

### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA A EMBALAGEM PROTEGIDA DO SOL E DO CALOR. Temperaturas elevadas podem desestabilizar o produto. Mantenha o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso.

#### COMPOSIÇÃO

Peróxido de Hidrogênio, sequestrante e veículo. **Princípio ativo:** Peróxido de Hidrogênio – 56,4% (p/p)

#### **PRECAUÇÕES**



# Informações Técnicas



# LAT 6000 QUALIMILK

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

#### **PRIMEIROS SOCORROS**

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém peróxido de hidrogênio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's.

PRAZO DE VALIDADE
12 meses a partir da data de fabricação.
EMBALAGENS DISPONÍVEIS
50L.
REGISTRO
REGISTRO MS: 3.1282.0334
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher CRQ II 023.00831